



## KATEGORISERINGSFAKTA

Trepunktslyft för traktor har en standard med olika kategorier beroende på storlek på traktor och redskap.

Det finns fem kategorier, 0, 1, 2, 3, 4. För vissa traktormärken finns varianter för toppstång – 20, 28 eller 30 mm.

Kategorierna är olika för nedre del (lyftarmar) och för övre del (toppstång)

Dimensioner som gäller för respektive listas här:

### TOPPSTÅNG

Kategori	mm	tum
0	16 mm	5/8 ”
1	19 mm	3/4 ”
20 mm	20 mm	-
2	25,4 mm	1”
28 mm	28 mm	-
30 mm	30 mm	-
3	32 mm	1 1/4”
4	-	-

### DRAGARM

Kategori	mm	tum
0	16 mm	5/8 ”
1	22 mm	7/8 ”
20 mm	-	-
2	28,5 mm	1 1/8”
28 mm	-	-
30 mm	-	-
3	36 mm	1 7/16”
4	51 mm	2”